製品取扱説明書（日本語簡易版）

使用方法

表記の注意：

『短押し』と表記されている場合は軽く１回押す事を示し、『長押し』と表記されている場合は2〜5秒間連続して押して下さい。

水中映像を撮る際には､必ずマイクとUSBのネジをしっかりと締めてください。
防水構造の設計上、水中での録音は鮮明ではありません。ご了承下さい。
陸上で映像を撮る際には、マイクのネジを外す、もしくは付属の穴付きネジに取り換えて下さい。鮮明に録音ができます。尚、穴付きネジは防水に対応していません。

　右上ネジ　》》マイクのネジ
　右下ボタン　》》時間調整ボタン
　左上ボタン　》》撮影ボタン
　左中ネジ　》》USBのネジ
　左下ボタン　》》電源ON/OFF 決定ボタン
　(赤色点灯:録画待機)　(青色点灯:静止画待機)

録画機能

１、 時計左下の電源ボタンを２秒ぐらい長押しすると、時計表示板下が順番で赤色、青色に点灯します。
２～３秒後、ランプの色が青色に点灯しますと、待機状態に入ります。

２、 録画待機状態で左下の電源ボタンを短押ししてください。青色ランプが３回点滅し録画が開始されます。録画中、ランプは消灯します。録画中にはどのボタンを短押ししても、青色ランプが３回点滅して動作中に提示します。上記点滅中に左下の電源ボタンを短押しするとファイルを保存して待機状態となります。待機状態で３分間操作しないと電源が自動的にオフします。
（注意：メモリ容量が不足の場合には赤、青ランプが同時に点滅して、約５秒で自動的に電源が切れます。）

写真撮影機能

１、 待機状態時（青色ランプ点灯）に、時計左上の撮影ボタンを短押ししてください。赤色に１回点滅すると、撮影が１回行われます。ファイルが保存され、待機状態に戻ります。

PCカメラ機能

１、 左上ボタンを押しながらUSBをPCに正しく接続すると自動的にドライバーをインストールし、PCカメラとして使用することができます。

****

１、 左下ボタンを長押しすると、赤色ランプが３回点滅して自動電源OFFです。
録画中あるいは撮影の作動中で、バッテリの電量不足時に、青色ランプが点滅して電源が切れます。
電源オフする前にファイルが保存されます。

２、 充電時は､赤色ランプが点灯し青色が点滅します｡電量満了時に青色ランプが点灯となります｡約２時間で充電が完了します。

３、パソコンとの接続時は必ず電源をＯＦＦにしてから実行して下さい。

４、マイクの感度は予め高めに設計されているため、ノイズが発生することがありますが商品仕様ですのでご了承下さい。

５、録画中には高感度マイクの為、会議などの遠くに離れた人の会話も高品質の音声で録音をすることができます。

６、リセット方法は、左上ボタンと左下ボタンを同時に短押しします。
※操作不可能になったときに使用して下さい。リセット後、電源は自動的にＯＦＦの状態になります。

７、動画を再生する際には、必ずパソコン本体に撮影したＡＶＩファイルを保存してから再生して下さい。
カメラ本体をＵＳＢで繋いたままの状態で再生すると､転送スピードの関係で再生中に画面がフリーズしたり､音切れする場合がありますのでご注意下さい。

＊USBドライバはWindows 98の場合、インストールが必要となります。
＊Windows ME/2000/XP/vista/Win7/Mac OS 9.2.2或いは以上のバージョンには必要はありません。
＊水中撮影に使用する場合、防水キャップのゴムに「０リング」がついているかご確認ください。

表示日時の設定方法

2010年１月１日 0時00分00秒に設定の場合
下記のようなテキストファイル(メモ帳)をPCで作成します。(すべて半角)
2010.01.01.00.00.00
ファイル名を time としてカメラ本体に保存します。

１、 ＣＤ－ＲＯＭ内のtime.txtを選択して下さい。
２、 ２、時間を修正して下さい。
３、 カメラ本体をパソコンに接続し、上記のテキストファイルを貼り付けます。
４、 カメラ本体をパソコンから取り外し、リセットして設定完了です。